



Stromzähler E450



BEDIENUNG

Die untenstehenden Zählerstände werden automatisch angezeigt. Etwa alle 15 Sekunden wird automatisch zum nächsten Stand weitergeschaltet.

1. Zähler Nummer EW Kallnach (1)
2. Normaltarif ablesen (2)
 - 1.7.0 aktuelle Bezugsleistung vom Netz
 - 1.8.1 Strombezug vom Netz Tarif 1 (Hochtarif)
 - 1.8.2 Strombezug vom Netz Tarif 2 (Niedertarif)

Auf den Register 2.7.0, 2.8.1 und 2.8.2 wird die Stromproduktion einer allfälligen Photovoltaik-Anlage gezählt. Falls der Solarstrom auch selber genutzt wird, wird nur der Solarstrom-Überschuss gezählt, welcher ins Stromnetz rückgespielen wird.

- 2.7.0 Aktuelle Rückspeisung ins Netz
- 2.8.1 Stromrückspeisung ins Netz Tarif 1 (Hochtarif)
- 2.8.2 Stromrückspeisung ins Netz Tarif 2 (Niedertarif)